














Swibbogen

von Sebastian



Stückliste—Part List - Onderdelenoversicht

	35129
Grundplatte 120x60	4
	31060
Verbindungsstück 15	6
	35054
Flachträger 120 30 Grad gebogen	12
	31982
Federnocken	2
	36330
Bogenstück 30 Grad	24
	32850
Riegelstein 15x15	6
	38216
Leuchtstein mit Steckfassung	6
	37875
Linsestecklampe 9V= 0,1A	6
	36323
S-Riegel 4 rot	30
	31765
I-Strebe 90 gelb	20
	31336
Flachstecker, grün	12
	31337
Flachstecker, rot	12

1




4x




2






2x




2



Bei beiden Bögen die Vorder- und Rückseite mit Bogenstücken versehen.





Frohe Weihnachten
wünscht euch das Team der fischertechnik:community!